РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФРАКРАСНАЯ

Модель /Артикул: SA-7172



• Сенсорное и механическое управление
• Регулировка температуры (60° С – 700°С)
• 11 уровней мощности (от 100Вт до 2000Вт)
• Надежный металлический корпус
• Максимальная нагрузка до 10 кг
• Удобные ручки для переноски
• Быстрый нагрев
• Таймер на 3 часа
• LED-дисплей

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Количество конфорок	Максимальная мощность	Размер панели, мм	Диаметр конфорки, мм	Размеры в упаковке, мм (Д*Ш*В)
SA-7172	1	2000Вт	360*280	200	450*90*340

Параметры электросети: 220–240 В, 50/60 Гц
Класс электробезопасности: I
Длина шнура питания: 130см

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора и сохраните его для справок в дальнейшем. Прибор предназначен только для приготовления пищи.
• Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли электропитание изделия, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
• Использовать только в бытовых целях, согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений.
• Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь. При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
• Не допускайте попадания воды на шнур, вилку или прибор. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не устанавливайте прибор на влажную поверхность, или вблизи воды. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
• Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.
• Во избежание короткого замыкания регулярно очищайте прибор.
• Не используйте прибор вблизи взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся материалов.
• Не используйте прибор в случае неисправности или нарушения целостности конфорки, шнура питания, корпуса или других деталей прибора.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
• Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
• Прибор следует устанавливать на плоскую ровную неметаллическую поверхность.
• Следите, чтобы вентиляционные отверстия не были перекрыты.
• Во время работы прибора не кладите какие-либо предметы между дном посуды для приготовления пищи и поверхностью прибора.
• Материал варочной поверхности хрупкий, будьте аккуратны во время приготовления пищи или чистки плиты. Не ударяйте по варочной поверхности и не давите на нее, при обнаружении трещин на рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр. Повреждения варочной поверхности, полученные в результате небрежного обращения, не считаются гарантийными.
• Не нагревайте на плите консервные банки – они могут взорваться.
• Во избежание перегрева плиты, не кладите на поверхность включенной плиты фольгу либо любые другие металлические предметы: вилки, ножи, крышки от посуды и др.
• Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
• Не дотрагивайтесь до варочной поверхности, некоторое время после использования она остается горячей!
• Не используйте плитку для сушки одежды, бумаги или других предметов.
• Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно если она предназначена для детей. Дайте блюду остыть после приготовления.
• Будьте осторожны, используя прибор в присутствии детей. Не разрешайте детям пользоваться и играть с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.

Внимание! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями и психическими ограничениями, не имеющими опыта или знания обращения с данным прибором, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНФРАКРАСНЫХ ПЛИТ

• Экономичность. Плитка потребляет немного электроэнергии.
• Быстрое приготовление. Продукты готовятся быстрее, нежели при использовании обычной плиты.
• Нет необходимости приобретать специальную посуду, подходит любая посуда с плоским дном.
• Простота в использовании и уходе. Чистить и мыть плиту легко и быстро.
• Безопасность. При использовании не выделяется угарный газ, нет открытого огня.
• Наличие функции быстрого понижения температуры.
• Несколько уровней мощности, что позволяет использовать плитку, не затрачивая много электроэнергии.
• Защита от перегрева или скачков напряжения.
• Настольная модель не требует много места и довольно компактна.

ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1 и 4. Ручки для переноски плиты
2. Конфорка
3. Регулятор температуры / мощности / времени
5. Сенсорная панель управления
6. Дисплей
7. Корпус прибора
8. Варочная поверхность

ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Для приготовления блюд на инфракрасной плитке можно использовать посуду с плоским дном, изготовленную из жаропрочного стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали или чугуна. Рекомендуемый диаметр посуды: 18-26 см.
Рекомендуется выбирать металлическую посуду, поскольку металл обладает хорошей теплопроводностью.
Эффективность нагрева зависит от материала посуды и объема жидкости. **Вытирайте насухо дно посуды** перед ее установкой на плиту.
Внимание! Максимальная нагрузка на конфорку не более 10кг!

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Удалите весь упаковочный материал, защитную пленку. Протрите влажной тканью корпус прибора, затем протрите насухо.
• ВНИМАНИЕ: Проверьте плиту на наличие каких-либо повреждений. При обнаружении повреждений не включайте прибор, обратитесь в авторизированный сервисный центр.
• Установите плитку на ровную горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и легко воспламеняющихся предметов.
Внимание! Не устанавливайте плиту на металлическую поверхность.
• Во избежание перегрева прибора, не блокируйте его вентиляционные отверстия.
• Расстояние от стен до плиты должно быть не менее 10 см.
• Установите подходящую посуду на центр конфорки. Не ставьте на плиту пустую посуду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.
2. Установите плитку на ровную поверхность.
3. Включите шнур питания в розетку с заземлением.
4. При включении питания раздается звуковой сигнал и все дисплеи загораются на 1 секунду. После этого прибор переходит в режим ожидания: на дисплее мигает "----", индикатор «Вкл./Выкл.» мигает, другие кнопки не подсвечиваются.
5. Включите плиту нажатием кнопки «Вкл./Выкл.»
6. Выберите один из 4-х режимов приготовления, нажав соответствующую кнопку («Жарка», «Гриль», «Суп», «Тушение»).
7. Отрегулируйте мощность / температуру при помощи ручки-регулятора.

Примечание: При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности. Первоначальное включение рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении.
8. Для регулировки времени приготовления нажмите кнопку «Таймер» и выставьте время при помощи ручки-регулятора.
9. **Важно!** На режиме «Суп» время приготовления по умолчанию составляет 2:00 часа и не регулируется. Оставшееся время приготовления и уровень мощности отображаются на дисплее попеременно каждые 5 секунд.
10. Вы можете в любой момент остановить процесс приготовления, нажав «Вкл./Выкл.».
11. После выключения поверхность плитки некоторое время остается горячей. Не прикасайтесь к поверхности плитки до полного ее остывания. Отключите плитку от сети.
Внимание! Старайтесь не допускать попадания на плитку воды или большого количества пены. Вода может проникнуть внутрь и вывести прибор из строя.

ЧИСТКА И УХОД

• Перед началом чистки отключите плиту от электрической сети и дождитесь полного остывания.
• Используйте мягкую влажную тряпку или губку, смоченную теплой мыльной водой для очистки поверхности плиты от остатков пищи.
• Используйте нейтральные неабразивные чистящие средства для удаления сильных загрязнений.
• Не погружайте плиту в воду, в том числе не мойте в посудомоечной машине!

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
• Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
• Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
• Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
• В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
- при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
- при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
-признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
-при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
-при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
-при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
-при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
-при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
• Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.
Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Плитка	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

KZ

PAIDALANÝ JÓNINDEGI NUSQAÝLYQ ELEKTRLIK INFRAQYZYL PLITKALAR

Úlgi / Maqala:
SA-7172



TEHNIKALYQ SIPATTAMALARY

Model	Qyzdyrǵyshtar Sany	Maksımaldy qýat	Paneldiń ólshemi, mm	Qyzdyrǵyshtyń dıametri, mm	Qaptamadaǵy Ólshemder, mm (D*W*V)
SA-7172	1	2000Bт	360*280	200	450*90*340

Elektr jelisiniń parametrleri: 220-240 V, 50/60 Gs
Elektr qaýipsizdigi klasy: I
Qýat symynyń uzyndyǵy: 130 sm

QAÝIPSIZDIK SHARALARY

* Qurylǵyny qoldanar aldynda osy nusqaýlyqty muqıat oqyp shyǵyńyz jáne ony bolashaqta anyqtama úshin saqtańyz. Qurylǵy tek tamaq daıyndaýǵa arnalǵan.
* Bastapqy qosar aldynda tehnıkalyq sıpattamalary bar kestede kórsetilgen ónimniń elektr qýaty sizdiń jergilikti jelińizdegi elektr qýatyna sáıkes keletindigin tekserińiz.
* Osy paıdalaný nusqaýlyǵyna sáıkes tek turmystyq maqsattarda paıdalanyńyz. Qurylǵy Ónerkásiptik qoldanýǵa arnalmaǵan. Úı-jaıdan tys jerde qoldanýǵa bolmaıdy.
* Tazalaý aldynda árqashan qurylǵyny elektr jelisinen ajyratyńyz nemese eger siz ony paıdalanbasańyz. Qurylǵyny qýat kózinen ajyratqan kezde, jelilik symdy tartpańyz, tek shtepseldi alyńyz.
* Sýdyń symǵa, shanyshqyǵa nemese qurylǵyǵa túsýine jol bermeńiz. Elektr togy men órttiń aldyn alý úshin Qurylǵyny sýǵa nemese basqa suıyqtyqtarǵa batyrmańyz, qurylǵyny dymqyl betke nemese sýdyń janyna qoımańyz. Eger bul oryn alsa, ony dereý elektr jelisinen ajyratyp, teksery úshin qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz.
* Bul qurylǵyny basqa joǵary qýatty elektr qurylǵylarymen bir ýaqytta paıdalanýdan aýlaq bolyńyz.
* Qysqa tuıyqtalýdy boldyrmaý úshin qurylǵyny únemi tazalańyz.
* Qurylǵyny jarylǵysh zattar men jańǵysh materıaldardyń janynda paıdalanbańyz.
* Ottyqtyń, Qýat symynyń, korpýstyń nemese qurylǵynyń basqa bólikteriniń aqaýlyǵy nemese tutastyǵy buzylǵan jaǵdaıda qurylǵyny paıdalanbańyz.
* Qurylǵyny óziniz jóndeýge tyryspańyz. Aqaýlyq týyndaǵan jaǵdaıda jaqyn jerdegi qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz.
* Jelilik symnyń ótkir jıekter men ystyq betterge tıip ketpeýin qadaǵalańyz.
* Jelilik symdy qurylǵynyń korpýsyna tartpańyz, buramańyz nemese oramańyz.
* Qurylǵyny tegis, tegis metal emes betke ornatý kerek.
* Jeldetkish sańylaýlardyń bitelip qalmaýyn qadaǵalańyz.
* Qurylǵy jumys istep turǵan kezde, ydys-aıaqtyń túbine jáne qurylǵynyń betine eshqandaı zattardy qoımańyz.
* Pisirý betiniń materıaly názik, pisirý kezinde nemese peshti tazalaý kezinde abaı bolyńyz. Pisirý betine soqqy bermeńiz jáne oǵan qysym jasamańyz, eger jumys betindegi jaryqtar anyqtalsa, qurylǵyny dereý jeliden ajyratyp, qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz. Kezdeısoq óńdeý nátıjesinde paıda bolǵan pisirý betiniń zaqymdanýy kepildik bolyp sanalmaıdy.
* Peshte konservilerdi qyzdyrmańyz-olar jarylýy múmkin.

* Plıtanyń qyzyp ketýine jol bermeý úshin folgany nemese basqa metal zattardy: shanyshqylardy, pyshaqtardy, ydys-aıaqtyń qaqpaqtaryn jáne t. b.
* Qurylǵyny tolyǵymen sýyǵansha jyljytpańyz.
* Pisirý betine tıgizbeńiz, ony qoldanǵannan keıin biraz ýaqyt ystyq bolady!
* Kıimdi, qaǵazdy nemese basqa zattardy keptirý úshin plıtkalardy paıdalanbańyz.
* Árqashan daıyn taǵamnyń temperatýrasyn tekserińiz, ásirese ol balalarǵa arnalǵan bolsa. Pisirgennen keıin ydysty sýytyńyz.
* Balalardyń qatysýymen qurylǵyny qoldanǵanda abaı bolyńyz. Balalarǵa qurylǵyny óshirýli jáne ajyratylǵan bolsa da paıdalanýǵa jáne oınaýǵa ruqsat bermeńiz. Nazar aýdaryńyz! Aspap olardyń qaýipsizdigine jaýapty adam qadaǵalaýdy júzege asyratyn jaǵdaılardy qospaǵanda, osy aspappen jumys isteý tájirıbesi nemese bilimi joq fızıkalyq, sensorlyq, aqyl-oı qabiletteri men psıhıkalyq shekteýleri shekteýli adamdardyń (balalardy qosa alǵanda) paıdalanýyna arnalmaǵan.

ELEKTRLIK INFRAQYZYL PLITALARDYŃ ARTYQSHYLYQTARY

* Únemdilik. Plıtkalar elektr qýatyn az paıdalanady.
* Jyldam pisirý. Ónimder ádettegi peshti qoldanǵannan górі tezirek daıyndalady.
* Arnaıy ydys-aıaq satyp alýdyń qajeti joq, túbi tegis kez kelgen ydys qolaıly.
* Paıdalaný jáne kútý ońaı. Peshti tazalaý jáne jýý ońaı jáne jyldam.
* Qaýipsizdik. Paıdalaný kezinde kómirtegi totyǵy bólinbeıdi, ashyq ot joq.
* Temperatýrany tez tómendetý fýnksıasynyń bolýy.
* Birneshe qýat deńgeıleri, bul plıtkalardy kóp elektr qýatyn jumsamaı paıdalanýǵa múmkindik beredi.
* Qyzyp ketýden nemese kerneýdiń joǵarylaýynan qorǵaý.
* Jumys ústeli modeli kóp oryn qajet etpeıdi jáne óteaktam.

QURYLǴYNYŃ SYRTQY TÚRI MEN QURYLYMY



1 jáne 4. Peshti tasymaldaýǵa arnalǵan tutqalar
2. Ottyq
3. Temperatýra / qýat / ýaqyt rettegishi
5. Sensorlyq basqarý taqtasy
6. Dıspleı
7. Aspap korpýsy
8. Shyny keramıkalyq pisirý beti

DURYS YDYS

Nfraqyzyl plıtkalardy daıyndaý úshin ystyqqa tózimdi shynydan, keramıkadan, alúmınıden, tot baspaıtyn bolattan nemese shoıynnan jasalǵan jalpaq túbi bar ydystardy qoldanýǵa bolady. Usynylatyn ydys dıametri: 18-26 sm. Metal ydystardy tańdaý usynylady, óıtkeni metal jaqsy jylý ótkizgishtikke ıe. Jylytý tıimdiligi ydys-aıaqtyń materıalyna jáne suıyqtyq kólemine baılanysty. Peshke ornatpas buryn ydystyń túbin qurǵatyńyz. Nazar aýdaryńyz! Ottyqqa maksımaldy júkteme 10 kg-nan aspaıdy!

PAIDALANÝǴA DAIYNDYQ

* Barlyq oraýysh materıaldy, qorǵanysh plenkany alyńyz. Qurylǵynyń korpýsyn dymqyl shúberekpen súrtińiz, sodan keıin qurǵatyńyz.
* Nazar aýdaryńyz: peshtiń zaqymdanýyn tekserińiz. Eger zaqym anyqtalsa, qurylǵyny qospańyz, ýákiletti qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz.
* Plıtkalardy jylý kózderinen jáne jańǵysh zattardan alys tegis kóldeneń betke qoıyńyz. Nazar aýdaryńyz! Plıtany metal betine ornatpańyz.
* Qurylǵynyń qyzyp ketýine jol bermeý úshin onyń jeldetkish sańylaýlaryn bógemeńiz.
* Qabyrǵalardan plıtaǵa deıingi qashyqtyq keminde 10 sm bolýy kerek.
* Tıisti ydystardy ottyqtyń ortasyna qoıyńyz. Peshke bos ydys qoımańyz.

QURYLǴYNY PAIDALANÝ

1. Qoldanar aldynda barlyq oraý materıaldaryn alyp tastańyz, qýat symyn tolyǵymen túzetińiz. 2. Plıtkalardy tegis jerge qoıyńyz. 3. Qýat symyn jerge qosylǵan rozetkaǵa qosyńyz. 4. Qýat qosylǵan kezde dybystyq sıgnal shyǵady jáne barlyq dıspleıler 1 sekýndqa janady. Osydan keıin qurylǵy kútý rejımine ótedi: dıspleıde" - - - -", "qosýly" shamy jypylyqtaıdy./ Óshirý."jypylyqtaıdy, basqa túımeler janbaıdy. 5. "Qosý" túımesin basý arqyly

peshti qosyńyz./ Óshirý.» 6. Tıisti túımeni basý arqyly 4 pisirý rejımıniń birin tańdańyz ("qýyrý", "Grıl", "sorpa", "buqtyrý"). 7. Qýat / temperatýrany rettegish tutqasymen retteńiz. Eskertý: bastapqyda qosylǵan kezde jańa qyzdyrý elementteri erekshe ıis pen az mólsherde túrtin shyǵarýy múmkin. Bul aqaýlyqtyń belgisi emes. Bastapqy qosý jaqsy jeldetiletin jerde usynylady. 8. Pisirý ýaqytyn retteý úshin "Taımer" túımesin basyp, ýaqytty rettegish tutqasymen ornatyńyz. 9. Mańyzdy! "Sorpa" rejıminde pisirý ýaqyty ádepki boıynsha 2: 00 saǵatty quraıdy jáne rettelmeıdi. Qalǵan pisirý ýaqyty men qýat deńgeıi dıspleıde ár 5 sekýnd saıyn kezektesip kórsetiledi. 10. Pisirý prosesin kez kelgen ýaqytta "qosý" túımesin basý arqyly toqtatýǵa bolady./ Óshirý.". 11. Óshirilgennen keıin plıtkanyń beti biraz ýaqyt ystyq bolyp qalady. Plıtka tolyǵymen salqyndaǵansha onyń betine tıgizbeńiz. Plıtkany jeliden ajyratyńyz. Nazar aýdaryńyz! Plıtkaǵa sý nemese kóp kóbik túspeýge tyrysyńyz. Sý ishke enip, qurylǵyny isten shyǵarýy múmkin.

TAZALAÝ JÁNE KÚTIM

* Tazalaýdy bastamas buryn peshti elektr jelisinen ajyratyp, tolyq sýyǵansha kútińiz.
* Plıtanyń betin tamaq qaldyqtarynan tazartý úshin jumsaq, dymqyl shúberekti nemese jyly, sabyndy sýǵa malynǵan gýbkany qoldanyńyz.
* Qatty kirdi ketirý úshin beıtarap abrazıvti emes tazartqyshtardy qoldanyńyz.
* Peshti sýǵa batyrmańyz, onyń ishinde ydys jýǵysh mashınada jýǵa bolmaıdy!

QURALDY KÁDEGE JARATÝ

Ónimniń qyzmet etý merzimi aıaqtalǵannan keıin ony qarapaıym turmystyq qoqyspen birge tastaýǵa bolmaıdy. Onyń ornyna, ol federaldy nemese jergilikti zańdarǵa sáıkes keıinnen qaıta óńdeý jáne joý úshin elektr jáne elektrondy jabdyqtardy tıisti qabyldaý pýnktine kádege jaratýǵa tapsyrylady. Osy ónimdi durys kádege jaratýdy qamtamasyz ete otyryp, siz tabıǵı resýrstardy únemdeýge kómektesesiz jáne durys emdelmegen jaǵdaıda qorshaǵan ortaǵa jáne adamdardyń densaýlyǵyna zıan keltirmeýge kómektesesiz. Bul ónimdi qabyldaý jáne kádege jaratý oryndary týraly tolyǵyraq aqparatty jergilikti mýnısıpaldy organdardan nemese turmystyq qoqystardy shyǵaratyn kásiporynnan alýǵa bolady.

KEPILDIK QYZMET KÓRSETÝ SHARTTARY

* Kepildik merzimi taýardy tutynýshyǵa bergen kúnnen bastap 12 aıdy quraıdy.
* Kepildik jóndeý kepildik talonynda kórsetilgen ýákiletti servıstik ortalyqtarda júrgiziledi.
* Kepildik sharttary buıymdy ıesine merzimdi tehnıkalyq qyzmet kórsetýdi, ornatýdy jáne baptaýdy kózdemeıdi, sondaı-aq buıymnyń tabıǵı tozýyna qoldanylmaıdy.
* Tutynýshy qaýipsiz paıdalaný jáne saqtaý erejelerin saqtaýǵa mindetti.
* Tehnıkalyq qyzmet kórsetý men jóndeýden kelesi jaǵdaılarda bas tartylýy múmkin:
- arnaıy qosylýdy qajet etetin qurylǵy durys ornatylmaǵan jaǵdaıda;
- mehanıkalyq zaqymdanýlar, plombalardyń saqtalýy buzylǵan jaǵdaıda;
- ózdiginen jóndeý belgileri, sondaı-aq buıymdy durys paıdalanbaý nátijesinde Týyndaǵan aqaýlar;
- úı janýarlarynyń, kemirgishterdiń nemese turmystyq jándikterdiń zaqymdanýy bolǵan jaǵdaıda;
- qurylǵynyń ishine bógde zattar, zattar, jándikter kirgen kezde; - dúleı zilzalalardan (naızaǵaı, órt, sý tasqyny jáne t. b.) nemese bógde adamdardyń áreketterinen týyndaǵan zaqym bolǵan kezde;
-aspaptyń tehnıkalyq derekterine sáıkes kelmeıtin parametrleri bar aspapty elektr jelilerine qosýdan týyndaǵan zaqym bolǵan kezde;
- ónimdi komersıalyq maqsatta paıdalaný nátıjesinde bólshekterdiń tozýy joǵarylaǵan kezde.
* Kepildik shyǵyn materıaldaryna, aksessýarlarǵa qoldanylmaıdy.



Óndirýshi satyp alýshyǵa aldyn-ala eskertýsiz taýardyń konfıgýrasıasy men syrtqy túrin ózgertý quqyǵyn ózine qaldyrady.
Qurylǵynyń qyzmet etý merzimi: 5 jyl.

JINAQTAÝ

1. Plıtka	1 dana.
2. Paıdalaný jónindegi Nusqaýlyq	1 dana.
3. Kepildik talony	1 dana.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).
Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,
Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Óndirýshi: Ningbo OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Meken-Jaıy: Joq.157, 2313 bólme Chunmao West Road, Zhong gong miao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P. R China (Qytaı).

Importtaýshy: "Sakýra Elektronıks Grýpp"JSHQ Zańdy meken-jaıy: 630088, Reseı Federasıasy, Novosıbırsk q., Soltústik ótkel, 24a. tel. / Faks: +7 (383) 210-54-30

Партия № / №Partıa: 24S4096

Дата изготовления / Shyǵarylǵan kúni: 02/2025

Сделано в КНР / QHR-da jasalǵan