

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем вас с удачной покупкой! Изделия торговой марки Delta отличаются эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Для того чтобы полностью использовать возможности ваших новых весов, а также сделать работу с ними максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весы напольные электронные - это надежное высокоточное multifunctional устройство, которое позволяет определять вес предметов с наименьшей погрешностью в бытовых и аналоговых условиях, в частности: в зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа.

Номинальное напряжение	3 В (батарея тип R03 AAA - 2 шт.)
Диапазон измерений	3-180 кг
Интервал измерений	50 г

- 1.1. Платформа из закаленного прочного стекла.
- 1.2. LCD-дисплей.
- 1.3. Выбор единицы измерения (килограмм/фунт).
- 1.4. Автообнуление.
- 1.5. Автоотключение.
- 1.6. Индикатор перегрузки весов.
- 1.7. Индикатор уровня заряда батарей.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА.


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Весы напольные электронные	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3	Батарея тип R03 AAA	2 шт.
4	Гарантийный талон	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

3. ОПИСАНИЕ

1. LCD-дисплей
2. Платформа
3. Переключатель единицы измерения
4. Отсек для батарей



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ модель: D-9012, D-9014, D-9015 ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ELECTRONIC BATHROOM SCALES

EAC CE RoHS

7. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОШИБОК



Ошибка/перегрузка весов



Низкий уровень заряда батарей

8. ЧИСТКА И УХОД

- 8.1. Протирайте весы влажной тканью. Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- 8.2. Не используйте абразивные чистящие средства.

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 9.1. Храните весы в сухом прохладном помещении, в горизонтальном положении.
- 9.2. Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не располагались никакие предметы.
- 9.3. При транспортировании вынимайте батареи.
- 9.4. Возможно транспортирование (перевозка) прибора различными видами крытых транспортных средств. При транспортировании прибора должна быть обеспечена защита от повреждений и воздействия на прибор атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Перед утилизацией пришедших в негодность весов необходимо извлечь батарею и действовать по правилам утилизации вредных отходов.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ВЕСЫ, ПОКА НЕ УДАЛИТЕ ИЗ НИХ БАТАРЕИ.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Дисплей показывает ошибку «O.L.»	Перегрузка весов.	Сойдите с весов.
Весы не включаются.	Низкий уровень заряда батарей.	Замените батареи.
Значение веса не появляется на дисплее.	Стоя на весах, вы не соблюдаете неподвижность.	Необходима полная неподвижность во время взвешивания.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Весы напольные электронные соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Срок службы прибора не менее 3 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Дата изготовления: май 2025 г.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий.

13.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

13.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже, серийный номер, печать фирмы-продавца, подпись представителя фирмы-продавца, печать на каждом отрывном купоне;

- прошло более одного года от даты продажи;
- был удален, вытерт или изменен серийный номер на весах, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;

- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;

- повреждения возникли вследствие:
 - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;
 - перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания внутрь влаги, посторонних предметов, насекомых и т.п.);
 - стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
 - неправильной транспортировки или хранения.

13.4. Изготовитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления гарантийного талона или если информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

13.5. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ СЛУЧАЯХ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

13.6. Гарантия не распространяется на:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов);
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, подставки, решетки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

Информацию о сервисных центрах можно получить по телефону горячей линии **8-800-222-6375**.