

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



6
режимов
LED-терапии



5
уровней мощности

Массажер
микротоковый для лица
арт. 263-036



Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии каких-либо повреждений или неисправностей воздержитесь от использования.
- Не следует использовать прибор после падения или иного механического воздействия, если имеются видимые признаки повреждения.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем или проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор вне помещений. Оберегайте его от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов и влаги.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость. Не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его.
- Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Таким образом вы поможете защитить окружающую среду.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Аппарат обеспечивает электрическое, радиочастотное и светоизлучающее воздействие на кожу, способствуя ее регенерации, насыщению питательными



веществами, повышению упругости и эластичности. Аппарат рекомендуется использовать в комплексе с косметическими средствами, такими как кремы, лосьоны, сыворотки и т. п. Благодаря воздействию особых электрических импульсов скорость и глубина проникновения активных веществ повышаются, что делает использование косметических средств максимально эффективным.

Устройство используется для разглаживания морщин, восстановления кожи после воздействия УФ-лучей, предотвращения старения кожи, борьбы с высыпаниями и пигментными пятнами.

Устройство работает на основе трех ключевых технологий: EMS, радиочастота (RF) и светодиодная (LED) терапия.

1. EMS (электрическая стимуляция мышц)

EMS активирует клетки кожи, стимулируя выработку коллагена, улучшая эластичность, разглаживая морщины и придавая коже здоровый вид.

2. Радиочастота (RF)

Радиочастотная энергия использует естественное сопротивление тканей в различных слоях кожи, преобразуя RF-энергию в тепловую. RF-технология подходит для всех типов кожи и позволяет регулировать глубину проникновения, что способствует сокращению коллагеновых волокон и стимуляции выработки нового коллагена.

3. Светодиодная (LED) терапия

LED-свет обеспечивает безболезненный уход за кожей, улучшая ее упругость за счет стимуляции выработки коллагена и помогая при легкой и средней степени акне.

LED-свет работает путем доставки энергетических световых импульсов в глубокие слои кожи. Эта технология позволяет:

- уменьшать мелкие морщины;
- лечить последствия солнечного воздействия и растяжки;
- снижать покраснения после агрессивных IPL или лазерных процедур.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подставка для зарядки
2. Разъем для зарядки
3. Проводящая металлическая головка
4. Светодиодная панель
5. ЖК-экран
6. Выключатель питания /
Регулировка уровня мощности
7. Клавиша выбора режима
8. Индикатор уровня заряда



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед первым использованием заряжайте устройство в течение 3 часов.
2. Во время и после процедур используйте любимые косметические средства. Также рекомендуется наносить на кожу специальный контактный гель, который усиливает эффект аппаратных процедур.
3. Перемещайте прибор по поверхности кожи медленно и аккуратно.
4. Рекомендуется проводить процедуры с применением аппарата три раза в неделю. Длительность одного сеанса – 10 минут.
5. Не забывайте выключать устройство после применения. Для выключения используется кнопка питания.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием прибора убедитесь, что у вас нет противопоказаний для его применения. Не используйте устройство, если у вас наблюдается одно из указанных ниже состояний или заболеваний:

- беременность;
- гипертония, гипотония;
- заболевания сердца;
- инфекционные или любые другие заболевания в острой стадии;
- онкологические заболевания;
- установленный кардиостимулятор или другие импланты;



- открытые порезы, ссадины и другие повреждения кожи.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Подготовьте кожу

- Тщательно очистите кожу.
- Нанесите предпочитаемую сыворотку или крем на кожу, также рекомендуется к использованию контактный токопроводящий гель для процедур.

2. Включите устройство

- Нажмите кнопку включения «Power».
- Устройство начнет работать на 1 уровне интенсивности.

3. Регулировка интенсивности

Настройте уровень интенсивности в соответствии с типом кожи и личными предпочтениями.

Советуем начинать использование с 1 уровня.

4. Изменение уровня интенсивности

Регулируйте уровень мощности нажатием на кнопки «Power». Всего 5 уровней мощности. Для переключения нажмите кнопку 1 раз. На шестое нажатие аппарат выключится.

5. На экране указаны режимы «Photon», «RF» и «EMS».

Режимы «RF» и «EMS» включены всегда. Для включения режима «Photon» нажмите кнопку «LED SEL» и выберите нужный цвет света.

6. Режимы LED-терапии

Режим 1: красный светодиодный свет.

Используется для лечения кожи, склонной к появлению глубоких морщин. Воздействие света активизирует выработку коллагена и способствует повышению эластичности кожи. Для выбора режима нажмите кнопку 1 раз.

Режим 2: зеленый светодиодный свет.

Применяется для устранения пигментных пятен, предотвращая чрезмерную выработку мелатонина. Для выбора режима нажмите кнопку дважды.



Режим 3: синий светодиодный свет.

Этот режим используется для лечения акне, сужения пор и снижения активности сальных желез. Для выбора режима нажмите кнопку 3 раза.

Режим 4: желтый светодиодный свет.

Желтый светодиод помогает выровнять тон лица и применяется при наличии темных или тусклых участков на коже. Для выбора режима нажмите кнопку 4 раза.

Режим 5: розовый светодиодный свет.

Использование аппарата в этом режиме поможет осветлить кожу. Режим активируется 5-кратным нажатием на кнопку.

Режим 6: мигающий розовый светодиодный индикатор.

Мигающий розовый свет применяется во время процедур с использованием косметических средств и способствует проникновению питательных веществ в глубокие слои дермы. Для выбора режима необходимо нажать кнопку 6 раз.

Отключение LED-подсветки: Нажмите кнопку выбора LED-режима 7 раз для выключения.

6. Техника использования

- При проведении процедур рекомендованы плавные скользящие движения по лицу и от центра к периферии. Избегайте сильного давления и натяжения кожи.
- Для лучшей проводимости тока держите аппарат по бокам. Все металлические головки должны полностью контактировать с кожей.
- Легкое ощущение тепла во время использования является нормальным.
- Следите за реакцией кожи – при покраснении или дискомфорте прекратите использование.
- Устройство автоматически отключится через 10 минут работы.
- Удалите излишки косметического средства с кожи при помощи салфетки.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению



населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковок.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 263-036 – массажер для лица микротоковый

Питание: аккумуляторная батарея 400 мАч

Напряжение: 5 В

Мощность: 10 Вт

USB-кабель в комплекте

Степень защиты: IP20

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в РФ: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, пом. 137, телефон: 8 800 500-18-42, электронная почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, р-н Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Срок службы: 3 года. Класс защиты от поражения электрическим током: III.

ВНИМАНИЕ!

ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Массажер для лица микротоковый*

Модель: 263-036

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)
